



Дата

**Входной контроль
(печать ОТК)**

Адрес завода-изготовителя:

ELKO AS
Sandstuveien 68, 0680 OSLO
Tel: 67 80 73 00
E-mail: elko@elko.no

В России:
www.seaes.ru

ПАСПОРТ

Выключатель судовой
Тип RS16/...



Glamoх (Норвегия)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Электрический выключатель встроенного и накладного монтажа тип RS16 предназначен для использования с бытовыми электроприборами и светильниками. Рассчитан для работы в сети переменного или постоянного напряжения: 24-230В, 0-50-60Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.2 Выключатель соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011. Одобрен РМРС (СТО РМРС 14.02196.381) и относится к судовой мелкогерметичной электротехнической арматуре.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Корпус: _____ безгалогенный пластик
- 2.2 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96: _____ IP20/IP44 (с 4066)
- 2.3 Температура окружающей среды, °С: _____ 0 до плюс 40
- 2.4 Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75: _____ I
- 2.5 Напряжение питания, В: _____ 0-250
- 2.6 Частота питающей сети, Гц: _____ 0-60
- 2.7 Сила тока, А: _____ 0-16



ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ И/ИЛИ ПРОВОД

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Выключатель _____ 1
- 3.2 Упаковка, шт. _____ 1 на 5шт
- 3.3 Паспорт, шт. _____ 1 на 50 шт

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Установку и подключение выключателя должен производить персонал, имеющий соответствующую квалификацию!
- 4.2 Обслуживание выключателя, замену компонентов проводить только при отключенном питании!
- 4.3 Не используйте поврежденные или отработавшие ресурс изделия!
- 4.4 Чистку проводить с помощью мягкой безворсовой тканью с использованием нейтральных моющих средств, без применения абразивных материалов и растворителей.



ВНИМАНИЕ: НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ п.4 МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ!

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- 5.1 Выключатель состоит из пластикового корпуса и механизма из комбинированных материалов: оцинкованной стали/ латуни. Механизм типа имеет дополнительную клемму заземления. Все клеммы винтовые.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Эксплуатация электрической вилки должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.2 Корпус выключателя разобрать, путем снятия (при помощи отвертки) центральной клавиши.
- 6.3 При помощи отвертки снять фиксирующий суппорт.
- 6.4 Ввести кабель подачи питания и подключить к клеммам в соответствии с указанной полярностью на клеммы L, N, земля.
- 6.5 Собрать в обратном порядке.
- 6.6 Загрязненный корпус рекомендуется протирать влажной мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств и растворителей.
- 6.7 Подключение выключателя к электрической сети производить только при обесточенной сети.**
- 6.8 Техническое обслуживание вилки необходимо осуществлять не менее одного раза в 2 года.



ВНИМАНИЕ: НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ п.6.7 МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ!

7. ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Вилки необходимо хранить в отопляемом и вентилируемом помещении или на складе при температуре воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности 80%

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие электрических вилок требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев с даты отгрузки.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

- 9.1 Для утилизации данного оборудования запрещается выбрасывать его в обычные мусорные баки с бытовыми отходами.

